

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit hybride vernis/huile pour bois, agissant comme une peau sur le bois. Facile d'application, microporeux. Il n'est pas nécessaire de diluer ou de poncer entre couches. Woodskin sèche en laissant une couche transparente, uniforme et tendue. Woodskin sature le bois, laissant un film fin en surface, qui ne craquera ni ne pèlera. Entretien réduit - simplement nettoyer et réappliquer chaque année. Convient pour tous types de bois, y compris les bois gras tels que le teck et l'iroko.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YVC316-Natural Teak
Finition	Satiné
Masse Volumique	0.92
Extrait Sec en Volume (%)	41.60%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	447 g/L
Conditionnement Unitaire	750 ml, 2.5 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage	
	23°C (73°F)	
Sec au toucher	4 H	
Séchage Complet	24 H	
	Surcouchage	
	Température du Support	
	23°C (73°F)	
	Minimum	Maximum
Surcouchable Par		
Woodskin	24 H	-

APPLICATION ET USAGE

Préparation

BOIS DÉJÀ REVETU DE WOODSKIN OU DE SIKKENS CETOL MARINE

Nettoyer soigneusement à l'aide d'un détergent doux. Egrainer la surface à l'aide d'une cale à poncer, nettoyer soigneusement à l'eau douce, et laisser sécher.

BOIS DEJA VERNIS

Éliminer tous les anciens revêtements. Suivre les instructions données pour bois nu.

BOIS NU/CONTREPLAQUE

Woodskin a été développé pour une application directe sur bois nu, sans préparation de surface spécifique. Le ponçage n'est pas nécessaire avant d'appliquer Woodskin. Cependant, pour des raisons esthétiques, le bois nu peut être poncé au papier abrasif grade 80-180, puis au grade 280. Éliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche. En cas d'application sur bois gras, s'assurer que la surface a été correctement préparée et dégraissée. Le Diluant n°1 est recommandé.

Méthodes

Application (Brosse)

Woodskin peut être appliqué directement sur bois nu, ou surcouché par lui-même. Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé. Appliquer un minimum de trois couches à la brosse; une brosse à soies longue est recommandée pour cet usage. Le ponçage entre couches n'est pas nécessaire. Laisser sécher 24 heures entre chaque couche. La dilution n'est pas recommandée.

Conseils

Mélange Bien mélanger avant emploi.

Diluant Ne pas diluer.

Dilution Non recommandé.

Application Airless Non recommandé.

Pistolet conventionnel Non recommandé.

Brosse Recommandé.

Rouleau Non recommandé.

Nettoyant Diluant n°1.

Quelques Points Importants

Ne jamais laisser le bois nu exposé pour de longues périodes, le support pourrait absorber de l'humidité. Éviter d'utiliser Woodskin directement depuis la boîte, cela risquerait d'affecter sa conservation et de le contaminer. Le non-respect des

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

	temps de séchage peut provoquer mauvais durcissement, frisage et perte d'adhérence. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser en zones immergées.
Compatibilité/Supports	Convient pour tous types de bois, y compris les bois gras tels que le teck.
Nombre de Couches	3 minimum
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 10 m ² /L (Pratique) - Selon l'état de la surface
Méthodes d'Application	Brosse

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Woodskin, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Woodskin doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Woodskin ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.</i>