

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Schooner est un vernis marin brillant traditionnel à l'huile de bois de chine pour bateaux classiques. Convient pour tous types de bois, y compris les bois gras tels que le teck et l'iroko. Il contient des filtres anti-UV, permettant d'obtenir un film de grande durabilité.

- \* Facile d'application
- \* Brillant intense et profond
- \* Teinte dorée chaude.
- \* Excellente tenue aux UV
- \* Usage en intérieur et extérieur

Schooner est facilement applicable, possède un très bon rendu et une excellente résistance à l'eau.

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

<b>Teinte</b>	YVA086
<b>Finition</b>	Brillant intense.
<b>Masse Volumique</b>	0.89
<b>Extrait Sec en Volume (%)</b>	48%
<b>Délai de Péréemption</b>	2 Année(s)
<b>COV</b>	411 g/L
<b>Conditionnement Unitaire</b>	375 ml, 750 ml, 2.5 L

**INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT**

	<b>Séchage</b>							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	3 H		2.5 H		2 H		1 H	
	<b>Surcouchage</b>							
	<b>Température du Support</b>							
Surcouchable Par	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Schooner	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois

**APPLICATION ET USAGE**

<b>Préparation</b>	<p><b>BOIS DEJA VERNIS</b>  <b>En bon état</b> Nettoyer avec Super Cleaner. Poncer légèrement à l'abrasif grade 280-320. Eliminer la poussière à l'aide d'un chiffon à dépolir.  <b>En mauvais état</b> Eliminer tous les anciens revêtements.  <b>BOIS NU</b> Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-180 puis au grade 280. Nettoyer la surface par brossage ou essuyage. En cas de nettoyage au solvant, attendre l'évaporation complète avant d'appliquer la première couche de vernis.</p>
<b>Méthodes</b>	<p>Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé. Eviter d'appliquer directement depuis la boîte. Filtrer le vernis pour éviter toute contamination.  <b>BOIS DEJA VERNIS:</b> Appliquer 2-4 couches pleines, jusqu'à obtention du degré de finition souhaité. Poncer entre chaque couche à l'abrasif grade 320-400. Eliminer la poussière avec un chiffon.  <b>BOIS NU:</b> Appliquer la première couche diluée à 10% au Diluant 1. Appliquer 4-6 couches pleines supplémentaires, jusqu'à obtention du degré de finition souhaité. Poncer entre chaque couche à l'abrasif grade 320-400. Eliminer la poussière avec un chiffon. Ne pas appliquer trop épais.</p>
<b>Conseils</b>	<p><b>Mélange</b> Bien mélanger avant utilisation.  <b>Diluant</b> Brosse - YTA800 Diluant n°1. Pistolet - YTA085 Diluant n°3.  <b>Contrôle de la ventilation et de l'humidité</b> Appliquer dans un environnement sec et bien ventilé. Eviter des conditions humides. Un temps froid retarde le séchage et l'humidité de l'air peut ternir le brillant.  <b>Application Airless (Application pistolet : Professionnels uniquement)</b> Pression : 170 bars/2500 psi. Taille de la buse : 0.33-0.41 mm/13-16 millièmes de pouce.  <b>Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement)</b> Pot Sous Pression : Pression: 3.44-4.47 bars/50-65 psi (pistolet); 8-10 psi (pot sous pression). Taille de la buse : 0.89-1.4 mm/35-50 millièmes de pouce. Pistolets Pneumatiques : Pression: 3.44-4.47 bars/50-65 psi (pistolet). Taille de la buse : 0.89-1.4 mm/35-50 millièmes de pouce.  <b>Brosse</b> Utilisez toujours une brosse propre que vous réserverez uniquement à l'application des vernis. Nettoyer les</p>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

# Schooner

## Vernis

### Vernis haute technologie très brillant



brosses avant utilisation.

**Rouleau** Pour appliquer au rouleau, utilisez un rouleau laqueur et lissez avec un pinceau propre tenu incliné.

**Autre** Les valeurs données pour les pressions ne sont qu'indicatives. Le soin est laissé à l'applicateur d'utiliser les réglages qu'il jugera les mieux adaptés à son style d'application et aux conditions climatiques. Pour mettre en valeur le bois nu et éliminer la porosité du grain, appliquez Interstain en accord avec les instructions indiquées la boîte et prévoir une nuit de séchage. Afin d'éviter la formation de peau, ajouter une cuillerée (5ml) de diluant n°1 puis refermer la boîte, de façon hermétique, sans mélanger le produit.

#### Quelques Points Importants

Ne jamais laisser le bois nu exposé pour de longues périodes, le support pourrait absorber de l'humidité. Eviter d'utiliser Schooner directement depuis la boîte, cela risquerait d'affecter sa conservation et de le contaminer. Le non-respect des temps de séchage peut provoquer mauvais durcissement, frisage et perte d'adhérence. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser en zones immergées. N'utiliser que les diluants préconisés. Lorsque le délai maximum de surcouchage est dépassé, poncer à l'abrasif grade 280-320. Formulé pour un usage en extérieur.

La température du produit devra être comprise entre 10°C et 29°C.

La température ambiante devra être comprise entre 10°C et 35°C.

La température du support devra être comprise entre 10°C et 29°C.

#### Compatibilité/Supports

Sur bois nu, la première couche de Schooner doit être diluée à 10% avec le diluant N° 1. Peut être utilisé directement sur bois gras tel que le Teck et l'Iroko, après dilution. Ne pas appliquer de vernis deux composants sur Schooner.

#### Nombre de Couches

Bois déjà vernis : 4 couches.

Bois nu : Appliquer 4 à 6 couches après une première diluée à 10%..

#### Pouvoir Couvrant

(Pratique) - 14 m<sup>2</sup>/L à la brosse, 12 m<sup>2</sup>/L au pistolet.

#### Epaisseur de film sec recommandée par couche

30 microns secs .

#### Epaisseur Humide recommandée par couche

63 microns humides .

#### Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau, Pistolet conventionnel, Application Airless (Application pistolet : Professionnels uniquement).

### INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

#### Stockage

##### INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Schooner, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

##### TRANSPORT

Schooner doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

#### Sécurité

##### GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

##### ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Schooner ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

#### NOTES IMPORTANTES

*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*